

**GB**  
Please read the instructions carefully before commencing assembly

**F**  
Lire attentivement les instructions avant de commencer le montage

**E**  
Leer atentamente las instrucciones antes de comenzar el montaje







**D**  
Lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbauen beginnen

Live : Normally Brown / Red  
Neutral : Normally Blue / Black  
Earth : Normally Green / Yellow

Phase : au repos Brun / Rouge  
Neutre : au Repos Bleu / Noir  
Terre : au repos Vert / Jaune

Fase : en resposo Marro / Rojo  
Neutro : en resposo Azul / Negro  
Tierra : en resposo Verde / Awarillo

Phase : R uhestellung Braun / R ot  
Nulleiter : R uhestellung Blau / S chwarz  
Erde : R uhestellung Gun / Gelb



220V - 240V  
GX53 11W Max